MOPEDIA®

ITALIANO

SEDIA PER WC E DOCCIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

MA RS940-RS941 02 A_ITA_07 2020

INDICE

1. CODICI PAG.3
2. INTRODUZIONE PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE PAG.4
8. PRIMA DI OGNI USO PAG.5
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO PAG.5
10. MONTAGGIO PAG.5
10.1 Regolazione pedane ..... pag. 5
11. MODALITÀ D'USO PAG.6
11.1 Freni ..... pag. 6
11.2 Ruote ..... pag. 6
11.3 Braccioli ..... pag. 6
11.4 WC ..... pag. 7
12. MANUTENZIONE PAG.7
13. PULIZIA E DISINFEZIONE PAG.7
13.1 Pulizia ..... pag. 7
13.2 Disinfezione ..... pag. 7
14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI PAG.7
15. CARATTERISTICHE TECNICHE PAG.7
15.1 Dimensioni* e peso ..... pag. 8
15.2 Specifiche tecniche RS940 ..... pag. 8
15.3 Specifiche tecniche RS941 ..... pag. 8
16. GARANZIA PAG.8
17. RIPARAZIONI PAG.8
18. RICAMBI PAG.9
19. CLAUSOLE ESONERATIVE PAG.9

CE Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

RS940 - Sedia comoda per wc e doccia
RS941 - Sedia comoda per wc e doccia

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una Sedia per wc e doccia della linea MOPEDIA by Moretti. Le sedie per wc e doccia MOPEDIA by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la sedia da voi acquistata. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Nota: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

La Sedia per wc e doccia MOPEDIA è destinata a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzata all'interno di una doccia come sostituzione del WC e come supporto per il lavaggio.

ATTENZIONE!

- E' vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia SEDIE DOCCIA sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile 2017.
A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!
Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

REF	Codice prodotto
UDI	Identificativo univoco del dispositivo
CE	Marchio CE
	Fabbricante
LOT	Lotto di produzione
	Leggere il manuale per le istruzioni
MD	Dispositivo Medico
	Condizioni di smaltimento

7. DESCRIZIONE GENERALE





RS940 Sedia per wc e doccia

RS941 Sedia per wc e doccia

il prodotto viene fornito con schienale e pedane smontati.

8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento e bloccaggio dei volantini.

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non inclinare la sedia più del 10% senza l'assistenza di un accompagnatore.
- Bloccare completamente le ruote della sedia ogni volta che il paziente viene trasferito.
- Prima di trasferire il paziente dalla/sulla sedia, assicurarsi che quest'ultima sia posta su una superficie piana e stabile e con le ruote bloccate.
- Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla sedia assicurarsi che le ruote anteriori siano dritte e quelle posteriori siano bloccate, per evitare un possibile ribaltamento.
- Per evitare un possibile ribaltamento evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale della sedia.
- Durante il montaggio e/o la regolazione di pedane, schienale e supporti per le gam be o comunque durante l'utilizzo della sedia utilizzare la massima attenzione onde evitare schiacciamenti accidentali delle dita.
- Tenere la sedia lontana da fonti dirette di calore.

10. MONTAGGIO

Per il montaggio dello schienale è sufficiente inserire le due estremità dei tubi nelle apposite aperture nella parte posteriore della sedia (Fig. 1). Le pedane regolabili devono essere inserite all'esterno della sedia inserendo nei due perni la parte superiore della pedana (Fig. 2)


Fig.1


Fig.2


Fig.3

Attenzione ad individuare correttamente quale pedana utilizzare. I poggiapiedi devono essere sempre all'interno della sedia. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata all'interno della sedia (Fig. 3). Inserire la tazza WC dalla parte posteriore della Sedia facendo attenzione ad in serirla correttamente nelle guide previste.

10.1 Regolazione pedane


Fig.4

Le pedane della sedia per doccia possono essere regolate secondo l'altezza che offre il miglior confort, premendo la clip di bloccaggio posta sulla pedana (Fig. 4), con un'altezza dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza.

**Immagini a scopo illustrativo

11. MODALITÀ D'USO

Per spingere la sedia comoda per doccia, usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai facendo forza su altre parti. Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. È comunque raccomandata un'assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non usare i freni delle ruote. Non cambiare bruscamente la direzione in discesa. Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della Sedia. Nel caso in cui due persone sollevino la Sedia, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.

⚠ **ATTENZIONE!** Non fare pressione sui poggiapiedi quando si sale o si scende dalla sedia.

11.1 Freni

RS940



Fig.5a

I freni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della sedia (Fig. 5). Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dotazione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità. Fissare bene il dado di bloccaggio.

RS941



Fig.5b

Il freno viene attivato tirando completamente verso l'alto la leva (Fig. 5). Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la ruota. In caso di ne cessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dota zione e fare scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità. Fissare bene il dado di bloccaggio.

**Immagini a scopo illustrativo

11.2 Ruote

RS940

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate, secondo la necessità. In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno di bloccaggio della ruota. Per testare la ruota inclinare su di un lato la sedia e far girare la ruota.

RS941

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate, secondo la necessità.
Le ruote grandi posteriori devono anch'esse essere controllate periodicamente e non devono oscillare in nessun modo. In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno di bloccaggio della ruota. Per testare la ruota inclinare su di un lato la Sedia e far girare la ruota.

11.3 Braccioli

Per facilitare il trasporto della sedia ed i trasferimenti del paziente, tutti i braccioli sono comple tamente ribaltabili. Non usare mai i braccioli per alzare o spostare la sedia.

11.4 WC


Fig.6

Utilizzare il wc con la sedia completamente frenata, per l'utilizzo del WC estrarre la parte del sedile asportabile tirando la maniglia presente sulla parte anteriore. Estrarre il wc dalla parte posteriore afferrandolo per l'impugnatura (Fig. 6).

12. MANUTENZIONE

La Sedia per doccia della linea MOPEDIA by MORETTI necessita di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente.

- Controllare i freni: mensilmente
- Pulizia delle parti (seduta, schienale, braccioli, ruote, ecc) secondo necessità.
- Lubrificazioni dei perni e delle parti volventi: mensile
- Verifica generale: da parte di personale qualificato biennale.

E' di fondamentale importanza che la sedia doccia al primo utilizzo sia completamente controllata in tutte le sue parti, in particolare che le viti e i dadi sia tutti ben serrati.

13. PULIZIA E DISINFEZIONE

13.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro.

ATTENZIONE! Non usare sostanze abrasive, acidi,alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

13.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante. Per la seduta e lo schienale usare una spugna inumidita e sapone neutro. Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale disinfettante da bagno.

ATTENZIONE! Non usare sostanze abrasive, acidi,alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

15. CARATTERISTICHE TECNICHE

15.1 Dimensioni* e peso

Dimensioni* e peso													
MISURE IN CM											Kg		
RS940	90	59	41	95	73	38/43	50	41	40	57	9,5	10	10

Dimensioni* e peso													
MISURE IN CM											Kg		
RS941	90	81	41	96	68	38/43	48	41	41	65	14,5	62	20

* Le misure possono variare di ⌖0.5cm

15.2 Specifiche tecniche RS940

- Telaio in alluminio anodizzato
- Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato
- Braccioli ribaltabili
- 4 ruote piroettanti; le 2 anteriori con freno
- Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza
- WC asportabile
- Portata max 110 Kg

15.3 Specifiche tecniche RS941

- Telaio in alluminio anodizzato
- Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato
- Braccioli ribaltabili
- Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza
- WC asportabile
- Portata max 110 Kg* Le misure possono variare di ⌖0.5cm

16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

17. RIPARAZIONI

-Riparazione in garanzia-
Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

-Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia.-
Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

-Prodotti non difettosi-
Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

18. RICAMBI
I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

19. CLAUSOLE ESONERATIVE
Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

MOPEDIA

CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com **email: info@morettispa.com**
MADE IN P.R.C.